



가전제품 관리법

가전제품의 성능을 향상시키고 수명을 늘리고 싶다면 가전제품을 관리해야 한다. 세탁기, 냉장고 또는 에스프레소 머신에 조금만 더 신경을 써 규칙적으로 관리해주면 비싼 수리비를 지불하거나 조기에 교체할 가능성을 줄이고 성능도 향상 시킬 수 있다. 그렇다면 가전제품을 관리하는 가장 좋은 방법은 무엇일까? 후주의 「Choice」에서 가전제품 관리법에 대해 살펴보았다.

냉장고

냉장고는 주방의 중심 가전으로 음식을 안전하고 맛있게 유지한다. 또한 1년 365일 24시간을 계속 사용하는 유일한 가전이므로 최상의 상태로 유지하는 것이 필수적이다.

매일

- 냉장고의 내용물 배치형태가 공기 순환에 방해가 되지 않는지 확인한다.
- 항상 문을 제대로 닫는다. 냉동실의 경우 특히 주의한다. 그렇지 않으면 음식물이 녹아, 에너지 사용이 급등하고 성에 방지 기능이 있는 냉동실이어도 성에가 끼게 된다.

주간

- 비눗물, 다목적 세제 또는 부드러운 천으로 외부 표면을 청소한다.
- 유리 마감재 또는 스테인리스 스틸 냉장고는 변성 알코올 또는 유리 세정제로 닦을 수 있다.(그러나 스테인리스 스틸처럼 보이는 표면이 사실 스테인리스가 아닌 경우가 많으므로 냉장고 설명서를 확인한다)
- 문의 고무패킹과 접촉부위를 부드러운 젖은 천으로 닦아 때를 제거하고 고무패킹을 양호한 상태로 유지한다.

월간

- 선반과 야채보관실을 꺼내 따뜻한 비눗물로 깨끗하게 씻는다.
- 냉장고를 벽 쪽에서 떼어내어 뒤쪽과 아래쪽도 청소한다.

환절기

- 온도계로 내부 온도를 확인하고 주위 온도와의 차이를 보충할 수 있게 온도를 조정한다.(겨울에서 여름으로 변화할 때처럼 냉장고가 외부 온도의 변화에 잘 적응하지 못하는 때에 특히 중요하다)

연간

- 구형 또는 레트로 스타일의 냉장고일 경우 뒷면의 외부 콘덴서를 청소하고 먼지를 제거한다.
- 냉장고 밑에서 물이 샐 경우 배수나 증발 팬을 청소한다.
- 수동으로 성에를 제거해야 하거나 문을 위로 여는 냉장고의 경우 1cm 이상의 얼음이 생기면 냉동실을 해동하고 청소한다.
- 성에 방지 기능이 있는 냉동고의 경우, 얼음이 형성되면 문이 제대로 닫히지 않았거나 문의 고무패킹을 교체해야 한다.
- 냉동실의 음식을 체크하여 식별이 불가하거나 너무 오래된 것들은 버린다.
- 문의 고무패킹 마모 여부를 점검하고 필요한 경우 교체한다.
- 필요한 경우 정수 필터를 점검하고 교체한다.

식기세척기

식기세척기는 온갖 종류의 역한 음식물 쓰레기를 처리하는 일을 한다. 세척기를 깨끗하게 유지하는 일을 게을리 했다가는 고장이 날 수 있다.

매일

- 접시를 넣기 전에 미리 헹굴 필요는 없지만 식기에 붙은 고체 찌꺼기를 긁어 버려야 필터나 다른 내부 장치에 이물질이 쌓여 막히지 않는다.
- 질이 좋은 세제를 사용해야 접시가 더 깨끗하게 세척될 뿐만 아니라 세척기의 내부도 깨끗하게 유지될 수 있다.
- 사용 후 문을 살짝 열어 두면 수납 선반 건조에 도움이 되며 악취를 방지하고 문의 고무패킹을 양호한 상태로 유지할 수 있다.

주간

- 물기 있는 부드러운 천으로 고무패킹과 접촉면을 닦아 내어 음식물과 이물질을 제거한다.
- 세척기 바닥의 필터를 꺼내어 싱크대에서 청소한다.

월간

- 부드러운 젖은 천이나 다목적 클리너로 외부 표면을 닦는다.
- 필요에 따라 전용 린스를 사용하거나 린스 검용 세제로 바꾼다.
- 오랫동안 사용하지 않는 경우, 한 번씩 작동을 해준다. 식기 세척기를 너무 오래 사용하지 않으면 지방성 침전물이 딱딱하게 굳거나 고무패킹이 메말라버리거나 바퀴벌레가 서식할 수도 있다.

연간

- 백식초 한 그릇 또는 상업용 식기 세척기 세제를 사용하여 '청소 코스'를 실행한다.
- 분무 노즐이 막히지 않았는지 확인하고 이쑤시개로 이물질을 조심스럽게 제거한다.



불박이 오븐

일반적으로 최신식 오븐일수록 표면 코팅 기술의 발전으로 인해 청소도 더 쉽다. 그러나 기름때가 쌓이도록 방치하면 제거하기가 어려워지므로 청소를 게을리하지 않는 것이 중요하다.



매일

- 이전에 먹은 컵케이크 찌꺼기가 남아있거나 다른 잡다한 것들이 오븐 안쪽 면에 아직 붙어있다면 제거한다.
- 오븐이 따뜻할 때 (너무 뜨겁지 않은 상태로) 젖은 스펀지로 흘린 것이나 튀 자국들을 닦아낸다. 건조해져서 굳기 전이 제거하기가 더 용이하다.

주간

- 극세사 천으로 외부 표면을 닦는다.
- 외부 도어 유리가 식었는지 확인한 다음 변성알코올이나 유리 클리너와 부드러운 천으로 청소한다. 내부 전구가 제대로 작동하는지 확인하고 필요한 경우 교체한다.

월간

- 문의 고무패킹 상태가 양호한지 확인하고 필요에 따라 청소하거나 교체한다.
- 유리를 약간 젖게 하여 스크래치가 생기지 않게 면도날이나 날카로운 긁어내는 도구를 사용하여 오븐 유리의 얼룩을 닦아낸다.
- 용기에 뜨거운 비누물을 담아 오븐 바닥에 놓고 오븐을 150도로 켜다. 스팀이 얼룩을 제거할 수 있도록 1시간 정도 둔 다음 젖은 스펀지로 닦아낸다. 스팀 오븐인 경우 내장된 스팀 청소 기능을 사용한다.
- 지방 침전물을 흡수하는 촉매 깔판(catalytic liners)이 장착된 오븐의 경우 오븐을 250도 이상으로 1시간 정도 돌려 지방 침전물을 태워 없애거나 제조업체의 지침을 따른다. 오븐이 다시 식으면 재를 진공청소기로 청소하고 젖은 스펀지로 내부를 닦는다.

연간

- 열분해식 자동 세척 오븐의 경우 오븐에 메시지가 뜰 때 1년에 한 번 혹은 기름 자국을 많이 남긴 구이 요리를 한 경우 청소기능을 실행한다. 오븐이 식으면 재를 진공청소기로 청소하고 젖은 스펀지로 내부를 닦아낸다.
- 금속 선반, 러너(runner) 및 선반 지지대를 세제를 풀은 뜨거운 물에 30분에서 1시간 정도 담근다. 그런 다음 거친 스펀지로 세게 닦아서 광을 낸다.

- 자동 세척이 되는 고급 오븐이 아니라면 시중의 오븐 세제를 사용한다. 청소하기 전 모든 선반과 선반 받침대를 제거하고 오븐 세제에 적합한 사용 지침을 따른다. 보통 오븐 문은 쉽게 분리 할 수가 있어 청소가 용이하다. 시중에 판매하는 오븐 세제는 부식성이 강하므로 튼튼한 고무장갑을 준비하고, 가급적 마스크를 착용하고 청소할 때 부엌의 환기에 신경을 쓴다.

TV

최신 TV는 옛날 TV처럼 안테나를 조정해야 할 필요가 없고 유지 보수가 용이하다. 화면을 만져서 지문을 남기지 않는다면 종종 털어주는 것 말고는 관리라고 할 것이 없을 정도다. 그러나 TV의 상태를 양호하게 유지하는 몇 가지 팁이 있다.

주간

- 마른 극세사 천으로 테두리와 주변의 먼지를 닦아낸다.
- 젖은 극세사 천이나 (화면에 직접 물을 뿌리지 말 것) LCD 화면 청소 용액으로 지문이나 먼지를 부드럽게 닦아낸다. 다목적 클리너나 표백제 또는 암모니아가 포함 된 제품은 사용하지 않으며 뽀족한 것도 사용하지 않는다.
- TV가 켜져 있는 동안 청소하지 않고 전원을 끄고 식힌 다음에 청소한다. 그렇지 않으면 증발 문제로 인해 제거하는 것보다 더 많은 줄무늬가 생길 수 있다.

월간

- 젖은 천으로 리모컨을 닦는다.

연간

- 스마트 TV의 경우 사용 가능한 펌웨어 업데이트가 있는지 확인한다.(자동으로 다운로드 되기도 함)



실린더 진공청소기와 업라이트 진공청소기

관리가 안 된 진공청소기의 경우 흡입력이 급격하게 떨어져 집이 더러워지기 때문에 진공청소기를 청소하는 것은 매우 중요하다.

- 롤러 브러시에 낀 머리카락, 보풀, 줄 및 기타 잔해를 제거한다.
- 호스를 점검하여 레고나, 단추, 머리핀 혹은 작은 장난감 같은 이물질이 있는지 확인한다.

월간

- 먼지봉투가 있는 청소기는 봉투의 3분의 2가 차면 봉투를 교체한다. 봉투가 가득 찰 때까지 두지 않는다. 흡입력이 떨어져 청소가 제대로 되지 않는다.
- 먼지봉투 대신에 먼지통이 있는 경우 먼지통을 비운다.
- 필터에 쌓인 먼지를 털어 내고 물로 세척이 가능한 필터의 경우 필터를 씻는다. 충분히 말린 후 다시 끼운다.
- 부드러운 젖은 천으로 외부 표면을 닦는다.

연간

- 필터를 교체한다.
- 호스가 너덜해지거나 액세서리가 마모되면 교체한다.

스틱 진공청소기

요즘 많이 사용하고 있는 스틱 진공청소기는 일반적으로 실린더와 업라이트 진공청소기와 같은 청소 루틴을 따른다. 그러나 두 가지 큰 차이점은 사용 후 충전을 위해 충전기에 꽂아야 하고 용량이 작은 먼지통은 자주 비워야 한다는 것이다.

매일

- 먼지통을 비운다.
- 롤러 브러시에 낀 머리카락이나 보풀을 제거한다.
- 무선 모델은 충전한다.

월간

- 물로 세척이 가능한 필터의 경우 필터를 씻는다.
- 부드러운 젖은 천으로 외부 표면을 닦는다.

연간

- 필터를 교체한다.
- 마모된 액세서리를 교체한다.
- 청소기의 작동 시간이 급격히 감소할 경우 배터리를 교체한다.

에어컨

올바르게 관리하지 않으면 에어컨의 성능은 급격히 떨어진다. 또한 에어컨은 작동하는 데 돈이 많이 드는 가전제품이어서 제대로 관리를 한다면 전기 요금에도 큰 영향을 끼친다.

매일

- 건조 기능이 있는 경우 건조 기능을 사용한다.

상반기/하반기

- 에어컨 내부의 필터를 청소하거나 교체한다. (에어컨을 항상 켜놓고 있거나 먼지가 많은 환경, 혹은 에어컨 성능이 눈에 띄게 저하한 경우 필터를 더 자주 청소하거나 교체한다)
- 에어컨 본체 내부나 관, 그리고 통풍구 등을 부드러운 젖은 천으로 닦는다.

연간

- 실외기를 청소하고 필요에 따라 풀/이물질/거미 등을 제거한다.
- 헤파 또는 카본 필터를 점검하고 필요하면 교체한다.



세탁기

세탁기는 내구성이 강한 기계로 최상의 상태로 유지하는 데 시간이나 노력이 크게 들지 않는다.

매일

- 옷을 세탁기에 넣을 때 주머니에 동전이나 열쇠 혹은 티슈 등이 있는지 확인한다. 이런 물건들이 세탁기 내에서 이리저리 부딪히는 것은 기계에 좋지 않다.
- 작거나 섬세한 것들은 세탁 주머니에 넣어서 고무패킹이나 연결 부분에 걸리지 않도록 미리 예방한다. 그렇지 않은 경우 손상되기 쉽다
- 세탁을 마친 후에는 세탁물이 남아있는지 다시 확인한다.
- 문의 고무패킹 안쪽을 닦아 곰팡이와 내부의 세제 침전물을 제거한다.
- 찌꺼기 거름망이 있는 경우 거름망을 청소한다.
- 고무패킹의 수명을 연장하기 위해서는 문을 살짝 열어 둔다.
- 작동 중에 세탁기가 이동하여 균형을 잃고 움직이는 경우, 다시 제자리로 옮기거나 바닥을 조정하여 수평을 맞춘다.

월간

- 냉수만 사용하는 경우 '청소 코스'를 실행하거나 세탁기가 빈 상태에서 약간의 세제를 넣어 '고온 세탁'에 놓고 돌린다. 그러면 세제 침전물을 제거하는 데 도움이 된다.
- 뜨거운 비눗물과 부드러운 천을 사용하여 고무패킹과 다른 표면에 낀 곰팡이 침전물을 닦아낸다.
- 만약 세제 침전물이 세탁기 내부에 쌓인 경우 뜨거운 비눗물과 스펀지를 사용하여 공들여 닦으면 대부분은 제거할 수 있다.

연간

- 세탁기의 수평이 올바른지 확인하고 필요한 경우 세탁기 바닥을 조정한다.
- 칫솔을 사용하여 세제 주입구를 포함하여 구석에 축적된 세제 찌꺼기를 닦아낸다.

건조기

세탁기와 마찬가지로 건조기도 견고한 기계이다. 그러나 관리를 소홀히 하면 화재 및 기계 고장이 발생할 수 있다.

매일

- 찌꺼기 거름망 청소는 매우 중요하다. 찌꺼기 거름망이 막히면 건조기의 효율이 떨어질 뿐 아니라 화재가 발생할 수 있다.
- 물통(콘덴서 및 히트펌프 모델)을 비우거나 배수 호수를 설치하여 물이 배수구로 빠지게 한다.
- 고무패킹의 수명을 연장 할 수 있도록 가능하면 문을 살짝 열어둔다.

월간

- 부드러운 젖은 천으로 외부 표면을 청소한다.

연간

- 공기 흡입관이나 통풍구 혹은 틈새의 보푸라기를 진공청소기로 청소한다.

*출처: 호주의 「Choice」 2019년 3월

